



1) Câblage:

EASYBKA / EASYBKR

● Cable rouge / +	= +VCC	┌ 12-24 VAC/CC
● Cable noir / -	= Masse	
● Cable violet / COM	= Commun	┌ Contact Relais principal
● Cable gris / NO	= Contact NO	
● Cable marron / NC	= Contact NC	
● Cable vert / REX1	= Commande	┌ Relais principal
● Cable noir / -	= Masse	
○ Cable blanc / REX2	= Commande	┌ Relais auxiliaire
● Cable noir / -	= Masse	
● Cable bleu / COM	= Commun	┌ Contact relais auxiliaire
● Cable jaune / NO	= Contact NO	
● Cable orange / NC	= Contact NC	

2) Programmation

Par défaut les codes sont:

- Code de programmation = **1234**
- Code utilisateur unique (Relais de verouillage) = **2580**
- Code utilisateur unique (Relais auxiliaire) = **0852**

PRATEL
FRANCE

ZI Athélie, II
225, impasse du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
Tél. +33 04 42 98 06 06
www.prastel.com

A) Modification du code de programmation:

- Appuyer la touche # deux fois: "l'indicateur de gauche s'éteint et celui de droite s'allume en rouge".
- Entrer le code maître: 1 2 3 4: " l'indicateur de droite devient vert".
- Appuyer sur la touche 3: "les deux indicateurs s'allume en vert".
- Entrer le nouveau code maître a 4 chiffres: "le clavier émet 3 bips sonore l'indicateur de droite s'éteint ".

B) Modification du code du RELAIS 1:

- Appuyer la touche # deux fois: "l'indicateur de gauche s'éteint et celui de droite s'allume en rouge".
- Entrer le code maître: 1 2 3 4: " l'indicateur de droite devient vert".
- Appuyer sur la touche 1: "l'indicateur de gauche s'allume en rouge".
- Entrer le nouveau code utilisateur unique a 4 chiffres: "le clavier émet 3 bips sonore et l'indicateur de droite s'éteint ".

C) Modification du code du RELAIS 2 :

- Appuyer la touche # deux fois: "l'indicateur de gauche s'éteint et celui de droite s'allume en rouge".
- Entrer le code maître: 1 2 3 4: " l'indicateur de droite devient vert".
- Appuyer sur la touche 2: "l'indicateur de gauche s'allume en orange".
- Entrer le nouveau code utilisateur unique a 4 chiffres: "le clavier émet 3 bips sonore et l'indicateur de droite s'éteint ".

Retour au paramètres d'usine par défaut:

- Déconnecter l'alimentation.
- Connecter ensemble les 2 câbles vert et noir.
- Remise sous tension.
- Pendant 15 secondes le code de programmation est 1234.*
- Appuyer deux fois sur la touche #, l'indicateur de droite s'allume en rouge.
- Entrer le code de programmation à 4 chiffres, l'indicateur de droite s'allume en vert.
- Appuyer deux fois sur la touche 0, les deux indicateurs clignotent en rouge.
- Entrer le code de programmation à 4 chiffres: « Le clavier émet 3 bips sonores, l'indicateur de gauche s'allume en vert et celui de droite s'éteint »
- Déconnecter le câble vert.

